


SERWIKOP

95-054 Ksawerów, Łódzka 27

tel/fax 42 2158019

Kasownik K-120 -20



1. Zasilanie „-”
2. Lampka WOS + Numerator
3. Linia brzęczyków
4. Zasilanie „+”
5. Sterowanie
6. Kluczyk - brzęczyk kasownika
7. Kluczyk - dodatkowy WOS